

## ファーネスクリーナー



### 使用方法

- 1 窒素ガスホースを接続してください。
- 2 窒素ガス供給圧力は0.2MPa以下にしてください。  
**(0.2MPa以上になると安全弁が作動します。)**
- 3 キャップを開けメルタークリーナーを投入してください。  
供給量は2L以下
- 4 キャップを閉じてください。
- 5 容器を肩に掛けノズルパイプを吹付位置に向けてください。
- 6 バルブを開けると窒素ガスとフラックスが吹き出てきます。  
吹付圧力はバルブを開閉しながら調整してください。
- 7 作業完了後バルブを閉めてください。

作業終了後 炉のドアを閉め 昇温してください。

昇温するとフラックスが反応し 付着物が炉壁から離れやすくなります。

ボール等で補助すると 効果が大きくなります。

### 注意事項

ノズルは必ず炉内に向けて使用してください。

フラックスがガリバウンドしない程度に吹き付け圧を調整してください。

できるだけフラックスは使い切ってください。

作業終了時に容器内にフラックスを残さないようにしてください。